

講堂の空調(冷房)使用マニュアル

作成者: 教学支援一課
作成日: 2026 年 6 月 17 日

【使用可能条件】


講堂に設置の以下の**熱中症計の数値(最上段)**が **25 以上**
使用可能時間は9:00～20:00 (20 時以降は自動停止)

1. 講堂で数値が25以上であることが確認できる写真を撮影




2. 学生生活窓口 or インフォメーションで以下を提示し、台帳に記入。空調スイッチボックスの鍵を借りる 提示するもの: 学生証・撮影した画像・撮影日


※学生生活窓口開室時は学生生活窓口、閉室時は人間館1階インフォメーションセンターにて



3. 熱中症計の数値(最上段)が25以上であることを再度確認し、空調スイッチボックスを開ける



4. 空調(冷房)をつける



5. 空調(冷房)を切る

「一括運転/停止」ボタンを押し、画面が切り替わったら「OK」を押して、「一括運転/停止」の黄色ランプ消灯(=停止状態)を確認

6. 空調スイッチボックスを閉め、学生生活窓口 or インフォメーションに鍵を返却

※学生生活窓口開室時は学生生活窓口、学生生活窓口閉室時はインフォメーション(警備室)